



eine Marke der PLASTOREG Smidt GmbH

Verarbeitungshinweise für Ihr Transfer

Siebdruck-Plastisol (Cherry ONE, BASIC, PIC)

waschbar bis max. 60° C

- ➔ Vor der Verarbeitung sollten Sie das Transfer auf eventuelle Fehler prüfen.
- ➔ Grundsätzlich empfehlen wir ein Vorpressen des Textils und nach Aufbringung des Transfers ein Nachpressen, um eine optimale Haltbarkeit zu erzielen.
- ➔ Bitte führen Sie unbedingt Vorversuche durch, da sich die Bedingungen von unseren Tests stark unterscheiden können. Dies gilt vor allem für Textilien mit Ausrüstung oder Softshell. Für Vorversuche liefern wir kostenlos zusätzliche Transfers mit.
- ➔ Die Trägerfolie mit der Farbseite nach unten auf dem Textil platzieren und abdecken; beim Nachpressen ebenfalls abdecken.

Textil	Temperatur	Presszeit	Nachpressen	Druck	Abziehen
Baumwolle	150 - 160°	8 - 15 Sek.	7 Sek.	3,5 bar	Heiß
Polyester	110 - 130°	8 - 15 Sek.	7 Sek.	3,5 bar	Heiß
Mischgewebe	130 - 150°	8 - 15 Sek.	7 Sek.	3,5 bar	Heiß

Die Angaben stellen ungefähre Richtwerte dar.

Aufgrund der großen Vielfalt an Textilien können wir nicht bei jedem Textil für ein optimales Ergebnis garantieren.

Waschtests und andere Tests erst 24 Std. nach der Verarbeitung durchführen.

Sublistop-Test: Muster mit Transfer bei 70° C für 72 Std. in den Trockenschrank legen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Transfers, die länger als 6 Monate und / oder nicht fachgerecht gelagert beziehungsweise verarbeitet wurden.